

Montageanleitung

Art.Nr.: 22 0000 1063

Mini-Nestschaukel

Version: 05.12.2025



Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

**Technische Daten:**

Schaukelhöhe:	1,29 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,39 x 0,90 x 1,42 m
Mindestraum (LxBxH):	4,70 x 3,30 x 3,42 m (Fallschutzfläche 4,70 x 2,15 m)
Größtes Teil / Maß:	Pfosten / L 2,19 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Pfosten / ca. 18 kg
Lieferart:	Bausatz, Gelenke vormontiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	0,92 m
Fallschutz / Untergrund:	Stoßdämpfender Untergrund nach DIN EN 1176, Oberboden, Rasen oder besser
Geländeprofil:	ebenes Gelände
Fundamente:	2 x Fundamente 80 x 80 x 60 cm
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 2,0 Std
Montagehilfsmittel:	Nivellierwerkzeug, Wasserwaage
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz, Bohrwerkzeug
Alterklasse	1 - 4 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kindertagesstätten, Kinderkrippen

Lieferumfang:

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnummer	Bezeichnung
1	2	Stück	40 2200 0273	Pfosten-Metall für Mini-Nestschaukel
2	1	Stück	41 2200 0015	Einhängeteil "Nestschaukel mit Gliedermatte" für Mini-Nestschaukel , Durchmesser 80 cm
3	2	Stück	41 2200 0024	Kreuzschaukelgelenk aus V2A mit M16 Bolzen (bereits montiert)
4	2	Stück	86 0116 0000	Unterlegscheibe DIN 125 A2 17 für M16 (bereits montiert)
5	2	Stück	80 5116 0000	Hutmutter DIN 986 V2A selbstsichernd M16 (bereits montiert)
6	1	Stück	43 0000 0100	Metaflux-Gleitmetall-Paste, 4g Beutel
7	1	Stück		Montageanleitung
8	1	Stück		Wartungsanleitung

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 5
Fundamentplan	Seite 6
Grundriss mit Fallschutzbereich	Seite 7
Seitenansicht mit Höhenangaben	Seite 8
Perspektiv-Zeichnung	Seite 9
Zeichnung Montagehilfe	Seite 10

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach dem mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In die Fundamente 10 cm Schotter einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.

Aufbau

1. Pfosten in die Fundamentlöcher einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen (siehe Fundamentplan). Pfosten mit Hilfslatten unterstützen (siehe Seitenansicht, bzw Montagehilfe). Einbauwinkel und Einbauhöhen kontrollieren.
2. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
3. Nach Abbinden des Betons die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
8. Nach ca. 7 Tagen Schaukelekorb montieren. Einbauhöhe kontrollieren und Ketten ggf. kürzen.
9. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.
(Entfernen sie alle Hilfslatten, Werkzeuge oder ähnliches)
10. Fallschutzmaterial einfüllen und Auffüllhöhe (siehe Markierung an den Pfostenschuhen) prüfen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.











