

# Montageanleitung

Art.Nr.: 16 3500 0000  
Flüstertüten

Version: 15.02.2024



Diese Montageanleitung  
richtet sich an Fachpersonal  
aus dem Bereich  
Spielplatzbau

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
Spessartstraße 8  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
[verkauf@spessart-holz.de](mailto:verkauf@spessart-holz.de)  
[www.spessart-holz.de](http://www.spessart-holz.de)

**Technische Daten:**

Gerätehöhe:	1,44 m
Gerätemaß (LxBxH):	0,58 x 0,20 x 1,44 m
Mindestraum (LxBxH):	3,00 x 3,00 x 3,44 m
Größtes Teil / Gesamtmaß:	Flüstertüte Länge 1,95 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Flüstertüte 15 kg
Lieferart:	montiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	ohne
Fallschutz / Untergrund:	keine besonderen Anforderungen nach DIN EN 1176
Geländeprofil	keine besonderen Anforderungen
Fundamente:	2 x 40 x 40 x 40 cm + Graben für Verbindungsschlauch
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 2,0 Std
Montagehilfsmittel:	evtl. Stützlatten
Hinweis auf Werkzeuge:	Stützlatten
Alterklasse	2 - 99 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

### Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

### Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Halten sie einen Fallraum von 1,50 m um das Gerät herum ein.  
In diesem Fallraum dürfen keine spitzen Gegenstände oder Kanten sein.  
Sandkasteneinfassungen, die der Norm EN 1176 entsprechend abgerundet sind, sind zulässig.  
Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten überprüfen.
3. Fundamente abstecken. Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben, Graben für Verbindungsschlauch ca. 50 cm tief ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 10 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Einzelteile zurechtlegen

### Aufbau

1. Flüstertüten in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand Seitenansicht (siehe Seite 4) prüfen. Flüstertüten mit Hilfslatten stützen.
2. Schlauch an den Flüstertüten montieren.
3. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
4. Nach Abbinden des Betons (ca. 7 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen. Hilfslatten entfernen.

Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

### © Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

