

# **MONTAGE- U. WARTUNGSANLEITUNG**

## **Kicker**

062010 |

Überprüfen Sie die Sendung umgehend auf mögliche Transportschäden und melden Sie diese sofort.

Das Gesamtgewicht der Palette beträgt 360 kg.

Die Lieferung besteht aus: vormontiertem Fußball-Kicker, 4 Füße mit Alulasche, Schrauben und Dübel.

---

Bild 1: Heben Sie den Kicker NIE an den Spielstangen. Schieben Sie zum Anheben immer 2 Stangen oder Kanthölzer unter die Spielmulde und heben Sie den Kicker mit 4 Personen.

Bild 2: Schrauben Sie die Gummifüße mit den vormontierten Alulaschen zur Bodenbefestigung in den Unterbau. Justieren Sie die Höhe.

Verdübeln Sie den Kicker mit den Holzschrauben 8x60 durch die Alulaschen im Boden.

Bei Bedarf reinigen Sie die Spielstangen ausschließlich mit **Waschbenzin** und nutzen Sie als Gleitmittel ausschließlich **Silikon(spray)**.

Bild 1



Bild 2

